



Изменение режима/подрежима или настраиваемых параметров выполняется нажатием кнопки 5 или кнопки 6. Кнопка 5 увеличивает, кнопка 6 уменьшает значение изменяемого параметра или номер режима/подрежима.

Для изменения номера режима необходимо нажать кнопку 1 и, удерживая ее в таком состоянии, кнопкой 5 или кнопкой 6 установить требуемый режим. При этом будут меняться показания третьего нижнего индикатора (РЕ 20).

Для изменения номера подрежима необходимо нажать кнопку 2 и, удерживая ее в таком состоянии, кнопкой 5 или кнопкой 6 установить требуемый подрежим.

При этом будут меняться показания четвертого нижнего индикатора (РЕ 24)

При отпущенных кнопках 1 и 2 на индикаторах высвечивается текущее значение параметра, соответствующее выбранному режиму и подрежиму. Если параметр настраиваемый, то при нажатии кнопки 5 или кнопки 6 будет меняться его значение информацию о котором можно наблюдать на индикаторах. После установки необходимого значения параметра кнопку 5 или кнопку 6 отпустить.

В некоторых режимах изменяемые параметры отображаются как в нижнем ряду индикаторов, так и в верхнем. В этом случае изменению при нажатии кнопки 5 или 6 подвергаются те параметры, четвертый индикатор которых имеет точку в правом нижнем углу (ряд активен). Переключение активного ряда осуществляется нажатием кнопки 4.

В режиме «РЕ70»имеется особенность, которая заключается в том, что при нажатии кнопки 4 и ее удержании кнопками 5 и 6 соответственно увеличивается или уменьшается коэффициент фильтрации рейки топливного насоса.

Для того, чтобы проведенные изменения остались в памяти, необходимо их записать в ПЗУ (программируемое запоминающее устройство). В противном случае после выключения регулятора все проведенные изменения потеряют силу, и параметры вернуться к исходным значениям.

Для записи необходимо установить режим «F». Номер подрежима в этом случае значения не имеет. Удерживая кнопку 3, нажать на кнопку 6. Произойдет запись всех проведенных изменений.

После проведения операции записи рекомендуется убедиться, что она прошла успешно. Для этого необходимо отключить систему и вновь включить и проверить сохранность измененных параметров.

В регуляторе ЭРЧМ30ТЗ-06, в котором имеется плата резервирования, при подключении программатора к разъёму 30 (рис. 6а) обеспечивается вывод информации на программатор с платы резервирования и некоторые из действий для выполнения тех или иных операций иные. Для вывода информации с платы резервирования регулятор должен быть переведён в режим работы «Резервная работа» (см. п. 57.10.4).

Изменение режима / подрежима или настраиваемых параметров выполняется нажатием кнопки 5 или кнопки 6. Кнопка 5 увеличивает, кнопка 6 уменьшает значение изменяемого параметра или номер режима / подрежима.

Для изменения номера режима необходимо нажать кнопку 1 и удерживая её в таком состоянии, кнопкой 5 или кнопкой 6 установить требуемый режим, при этом будут меняться показания третьего индикатора.