

	3. Обрыв или витковое замыкание в катушке.	Замените катушку.
3. Затирание подвижной системы.	Перекося скобы, затирание оси или якоря.	Устраните перекося или замените ось.
Датчик-реле давления ДЕМ102		
1. При изменении контролируемого давления отсутствует электрический сигнал.	1. Нарушена электрическая цепь датчика.	Восстановите электрическую цепь.
	2. Неисправность переключателя.	Замените прибор.
	3. Загрязнение пневматической системы датчика.	Прочистите отверстие в ниппеле чувствительной системы медной или латунной проволокой диаметром 0,5 мм.
2. Датчик срабатывает при более высоком давлении, чем заданное уставкой.	Утечки воздуха в присоединительных элементах пневматической системы	Замените прокладку и надежно затяните накидную гайку.
Разъединители и переключатели типа ГВ и П		
1. Подгар, перегрев нарушение контакта электрической цепи	Ослабление контактных соединений, пружинных элементов, чрезмерный электрический или механический износ подвижных и неподвижных контактов	Подтяните контактные соединения, зачистите контакты, изношенные детали замените.
2. Электрический пробой, низкое сопротивление изоляции изоляционных деталей.	Загрязнение, увлажнение, сколы и другие повреждения изоляции.	Очистите изоляционные детали от загрязнений, устраните повреждения, а при невозможности замените.
Переключатель универсальный типа УП5300Т		
1. Электрическая цепь замыкается.	1. Западание хвостовика скобы включения между шайбами	Осторожно выпрямите хвостовик и установите на рабочий профиль кулачковой шайбы.
	2. Поломка пластины гибкого соединения контактного пальца. Большой износ поверхности подвижных контактов.	Замените контактный палец запасным, для этого отверните винт, крепящий монтажный привод, рукояткой установите палец в положение «отключено», возьмитесь за гибкое соединение, оттяните от скобы пальцедержателя и, двигая его вдоль прорези скобы, снимите.
2. Отсутствует фиксация рукоятки.	1. Поломка пружины фиксатора.	Замените запасной.
	2. Отвернулась стяжная шпилька, служащая осью для рычага фиксатора.	Наденьте рычаг на шпильку и ее заверните.
3. Рукоятка не возвращается в нулевое положение (для переключателей с самовозвратом рукоятки)	1. Поломка пружины самовозврата	Замените запасной
	2. Заедание центрального валика.	Устраните имеющиеся западания хвостовика скобы включения. Очистите трущиеся поверхности от загрязнения и смажьте.