

		После этого выливают загрязненный электролит из аккумуляторов, наклонив всю секцию на соответствующий угол. Заливают аккумуляторы дистиллированной водой до верха и оставляют на 3-4 часа в покое. По истечении этого времени сливают воду и заливают аккумуляторы электролитом плотности $(1,285 \pm 0,005)$ кгс/см ³ . Через 3-4 ч ставят аккумуляторы на заряд. В конце заряда плотность электролита доводят до необходимого значения.
Электрический тормоз		
1. Не собирается электрическая схема от тормозного контроллера.	Нарушен контакт в электрической схеме, неисправен один из аппаратов	Восстановить нарушенный контакт в электрической схеме. Заменить неисправный аппарат
2. Не собирается схема от крана машиниста	Нарушен контакт в электрической схеме, неисправно реле РДТ1.	Восстановить контакт в электрической схеме. При необходимости заменить реле РДТ1.
Порядок замены прожекторных ламп		
Нет света при включении прожектора.	Выход из строя лампы	1. Откройте крышку люка.
		2. Придерживая рукой прожектор, другой рукой поверните защелку на 90°
		3. Наклоните максимально прожектор по направлению к себе.
		4. Смените лампу.
		5. Поставьте прожектор в рабочее положение, производя операции в обратном порядке.
Система подготовки сжатого воздуха		
1. Нет выхлопа из сепаратора сушителя в момент остановки компрессора.	1. Закрыт разобщительный кран КН 13.	Открыть кран
	2. Не открывается продувочный клапан КВ.	Разобрать клапан, устранить причину.
2. Быстрое падение давления воздуха в питательной магистрали во время стоянки компрессора.	Нарушено уплотнение одновременно двух обратных клапанов К07 и К08.	Разобрать клапаны, устранить причину, при необходимости притереть посадочные поверхности корпуса и запорного органа клапанов или заменить клапаны. При обнаружении силикагеля в клапанах произвести ревизию сепаратора-осушителя СО1
3. Более продолжительная, по сравнению с нормальной, или безостановочная работа компрессора.	Не закрывается продувочный клапан К8(при закрытом кране КН13 время работы компрессора приходит в норму).	Разобрать клапан, устранить причину. До устранения неисправности кран КН 13 закрыть, кран КН25 открыть.