

Таблица 44

№ строки	Наименование параметра	Индикация на блоке БИЛ	Диапазон, значение
1	Табельный номер машиниста	Номер машиниста	0-99999
2	Номер поезда	Номер поезда	0-99999
3	Длина в осях	Длина в осях	0-500
4	Длина в вагонах	Длина в вагонах	0-150
5	Линейная координата, м	Координата (м)	0-9999999
6	Масса поезда, т	Масса поезда (т)	0-10000
7	Категория поезда	Категория поезда	0 - высокоскоростной 250 км/ч; 1 - высокоскоростной 200 км/ч; 2 - высокоскоростной 160 км/ч; 3 - пассажирский 140 км/ч; 4 - пассажирский 120 км/ч; 5 - пригородный; 6 - грузовой (для 2ТЭ25К); 7 - маневровый
8	Время (зимнее или летнее)	Время	0 - зимнее; 1 - летнее
9	Тип локомотива	Тип локомотива	0-151 (109 для 2ТЭ25К)
10	Номер локомотива или ведущей секции локомотива	Номер локомотива	0-99999
11	Диаметр бандажа КП, мм	Диаметр 1 (мм)	850-1290 (1050-2ТЭ25К)
12	Диаметр бандажа колесной пары 2 (ДПС2), мм	Диаметр 2 (мм)	850-1290 (1050-2ТЭ25К)
13	Число зубьев ДС	Число зубьев ДС	32-54 (42-2ТЭ25К)
14	Конфигурация	Конфигурация	59 для 2ТЭ25К
15	Допустимая скорость на белом, км/ч	Скорость на белый	250 (60 - 2ТЭ25К)
16	Допустимая скорость на зеленом, км/ч	Скорость на зеленый	250 (90 - 2ТЭ25К)
17	Допустимая скорость на желтом, км/ч	Скорость на желтый	250 (90 - 2ТЭ25К)
18	Длина блок-участка	Длина блок- участка, м	400-2000
19	Изменение координаты	Изменение координаты	0 - увеличение координаты по нечетному пути; 1 - увеличение координаты по четному пути