

въ теченіе года выдѣляетъ столько органическихъ веществъ, способныхъ къ гніенію, сколько ихъ находится въ $3\frac{1}{2}$ трупахъ.

Училищу необходимо заботиться объ обезвреживаніи нечистотъ. Всего удобнѣе ихъ обезвреживать, пользуясь способностью почвы минерализовать нечистоты. Если нечистоты засыпать порошкомъ торфа (1 часть торфа на 3 части нечистотъ), они предохраняются этимъ отъ гніенія и теряютъ запахъ, но не минерализируются; минерализируются нечистоты въ теченіе $1\frac{1}{2}$ —2 мѣсяцевъ въ томъ случаѣ, если мы ихъ будемъ смѣшивать съ сухой землею въ количествѣ въ 3 раза большемъ противъ нечистотъ. Если имѣть въ виду только плотныя изверженія, которыхъ каждый ученикъ въ среднемъ будетъ оставлять въ школѣ по $\frac{1}{3}$ фунта, а за 8 учебныхъ мѣсяцевъ 60 учениковъ оставить 45 пуд., то для минерализаціи ихъ, превращенія въ компостъ потребуется 135 пудовъ сухой земли или отъ 8 до 10 возовъ въ годъ. Впрочемъ черезъ 2—3 мѣсяца, когда въ компостѣ всѣ органическія части минерализируются, его можно опять употребить для обезвреживанія и минерализаціи нечистотъ вновь. Мочу лучше собирать отдѣльно, такъ какъ ее гораздо больше (каждый ученикъ отдѣляетъ до 1 фунта мочи въ учебные часы) и затѣмъ выливать на вспаханную или вскопанную землю, мѣняя постепенно ежедневно или черезъ нѣсколько дней мѣста для ея разливанія. Для минерализаціи мочи потребовалось бы очень много сухой земли. Если сосчитать количество мочи и помоевъ въ хозяйствѣ учителя, получимъ въ годъ около 90/тыс. фунтовъ нечистотъ или около 4 куб. саж. Для минерализаціи ихъ по опыту канализированныхъ городовъ нужно 4 квад. саж. земли, но, если принять во вниманіе, что наши нечистоты болѣе концентрированы, требуютъ въ 4 раза большую поверхность земли (16 кв. саж.), ни у кого не останется сомнѣнія, что наши школы могутъ справиться съ обезвреживаніемъ нечистотъ.

Предыдущаго достаточно, чтобы сказать коротко, что отхожее мѣсто должно быть такъ устроено, чтобы нечистоты не попадали въ землю. Онѣ должны падать въ ящикъ, сдѣланный изъ плотныхъ досокъ и хорошо просмоленный, лучше всего на колесахъ; для мочи непроницаемый металлическій или деревянный желобъ и особый воспріемникъ. Если нечистоты не могутъ быть часто вывозимы въ какое-либо отдаленное мѣсто, твердыя ихъ части должны быть засыпаемы землею ежедневно, жидкія выливаемы на разрыхленную почву, которую нужно почаще перелопачивать. Это общая схема; въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ учителямъ конечно придется спрашивать совѣты у мѣстныхъ земскихъ врачей какъ въ этомъ, такъ и въ другихъ случаяхъ.