

Блоки системы ТСКБМ в аппаратном помещении и кабине машиниста размещены в соответствии с рисунком 50 и 51.

Более подробное устройство системы ТСКБМ, а также ее эксплуатация и обслуживание описаны в руководстве по эксплуатации НКРМ.424313.003РЭ входящей в комплект документации поставляемой с каждым тепловозом.




Рис. 51. Размещение блоков ТСКБМ на пульте управления машиниста

ГЛАВА 31. ОБОРУДОВАНИЕ ТЕПЛОВОЗА РАДИОСТАНЦИЯМИ

В зависимости от места эксплуатации. Тепловоз может быть оборудован тремя различными типами радиостанций «Транспорт РВ-1.1М» производства ОАО «Электросигнал» г. Воронеж, радиостанцией «Транспорт РВ-1М» производства ОАО «Электросигнал» г. Новосибирск и радиостанцией РВС-1 производства ОАО «Ижевский радиозавод» г. Ижевск.

Антенны поездной радиосвязи и антенны цифрового радиоканала системы КЛУБ-У размещены в соответствии с рисунком 27.




Рис. 52. Размещение блоков радиостанции Транспорт РВ-1.1М в аппаратном помещении тепловоза

1 - шкаф радиооборудования; 2 - коробка распределительная; 3 - антенно-согласующее устройство АнСУ-В; 4 - проходной изолятор; 5 - антенна гектометрового диапазона